

長安ロダムただし書き操作要領

令和6年3月

四国地方整備局
那賀川河川事務所

(通則)

第1条 長安口ダムの計画を超える洪水時における操作規則第16条に規定するただし書き操作（以下「ただし書き操作」という。）については、この要領に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要領において次の各号に掲げる用語の定義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

- (1) ただし書き操作開始水位：洪水調節容量の9割に相当する貯水位として E L 224.5mとする。
- (2) 洪水時最高水位：長安口ダム操作規則第7条に規定する洪水時最高水位とし、E L 225.00mとする。
- (3) 上限水位：長安口ダム上限水位は、E L 226.00mとする。

(局長の承認等)

第3条 那賀川河川事務所長（以下「所長」という。）は、操作規則第16条に定める洪水調節を行っている場合において、貯水位がただし書き操作開始水位を超えらること及びその後さらに洪水時最高水位を超えらことが予想される場合には、ただし書き操作への移行に関して四国地方整備局長（以下「局長」という。）の承認を受けるものとする。

- 2 所長は、第1項の規定により局長の承認を受けた場合は、ただし書き操作への移行に関して別表－1に定める関係機関に通知するとともに一般に周知させるために必要な措置を執るものとする。

(ただし書き操作への移行)

第4条 所長は、第3条の規定により局長の承認を受けた後、貯水位がただし書き操作開始水位に達し、今後さらに洪水時最高水位を超えらことが予測される場合は、ただし書き操作に移行するものとする。

- 2 所長は、第1項の規定によりただし書き操作に移行した場合は、速やかに別表－1に定める関係機関にその旨通知しなければならない。

(ただし書き操作)

第5条 ただし書き操作は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

- 一 貯水位がただし書き操作開始水位を超えてから放流量が流入量と等しくなるまでの間は、クレストゲートは別表－2に定める貯水位に対応したゲート開度とすること。ただし、貯水位がただし書き操作開始水位になったときのゲート開度が別表－2に定める開度に等しくない場合には、すりつけ移行操作を行うものとする。
- 二 第1号に規定する時間が経過した時から流入量が計画最大放流量に等しくなるまでの間は、貯水位を流入量が放流量と等しくなったときの貯水位に概

ね保つこと。ただし、気象、水象その他の状況により特に必要があると認める場合には、局長の承認を受けた上で、貯水位を下げることができる。

(ただし書き操作の解除)

第6条 第5条に規定する操作を行っている場合において、流入量が最大になった時を経て流入量が計画最大放流量に等しくなった場合には、ただし書き操作を解除し、下流に支障を与えない程度の流量を限度としてダムから放流し、貯水位を洪水時最高水位まで低下させるものとする。

附則 この要領は、平成31年4月1日から適用する。

附則 この要領は、令和2年6月15日から適用する。

附則 この要領は、令和6年4月1日から適用する。

別表－１（第３条・４条）

ただし書き操作への移行に関する関係機関への通知

機 関 名	所 在 地	連絡方法及び番号	担 当
国土交通省 四国地方整備局	高松市ポート 3番33号	マイクロ 88-3771 電話 (087)811-8320	河川管理課
徳島県県土整備部 水管理政策課	徳島市万代町 1丁目1番地	電話 (088) 621-2636 FAX (088) 621-2870	
阿南警察署	阿南市富岡町 トノ町1-4	電話 (0884) 22-0110 FAX (0884) 22-7616	警備課
徳島県企業局 統合管理推進センター ダム管理課	那賀郡那賀町 吉野字川口35	電話 (0884) 62-0010 FAX (0884) 62-0699	ダム管理課
那賀町役場	那賀郡那賀町 和食郷字南川 104-1	電話 (0884) 62-1183 FAX (0884) 62-1172	防災課
阿南市消防本部	徳島県阿南市 辰己町1-33	電話 (0884) 22-1120 FAX (0884) 22-1190	
阿南市役所 加茂谷住民センター	阿南市加茂町 野上22-11	電話 (0884) 25-0001 FAX (0884) 25-0115	
那賀川漁業協同 組合連合会	阿南市羽ノ浦 町岩脇10-9	電話 (0884) 44-2535 FAX (0884) 44-4504	
NHK徳島放送局	徳島市寺島本町 東1-28	電話 (088) 622-1866 FAX (088) 653-8722	
四国放送	徳島市中徳島 2-5-2	電話 (088) 623-1119 FAX (088) 625-5441	
四国放送ラジオ局	徳島市中徳島 2-5-2	電話 (088) 653-8020 FAX (088) 625-1100	
F M徳島	徳島市寺島本町 西1丁目61	電話 (088) 656-2111 FAX (088) 624-3515	

別表－2（第5条）

ただし書き操作貯水位－ゲート開度対応表（EL. 224. 5m～226. 0m）

貯水位 EL. m	0 cm		1 cm		2 cm		3 cm		4 cm		5 cm		6 cm		7 cm		8 cm		9 cm	
	h m	Q m ³ /s	h m	Q m ³ /s	h m	Q m ³ /s	h m	Q m ³ /s	h m	Q m ³ /s	h m	Q m ³ /s	h m	Q m ³ /s	h m	Q m ³ /s	h m	Q m ³ /s	h m	Q m ³ /s
224 . 50	4. 21	5345. 6	4. 21	5348. 1	4. 21	5351. 4	4. 21	5356. 0	4. 22	5360. 7	4. 22	5366. 2	4. 23	5372. 4	4. 24	5379. 4	4. 24	5387. 1	4. 25	5395. 6
. 60	4. 26	5404. 8	4. 27	5414. 2	4. 29	5424. 8	4. 30	5436. 3	4. 31	5448. 4	4. 33	5460. 8	4. 35	5474. 4	4. 36	5488. 3	4. 38	5503. 4	4. 40	5518. 7
. 70	4. 42	5534. 8	4. 44	5552. 1	4. 47	5569. 7	4. 49	5587. 9	4. 51	5606. 9	4. 54	5626. 6	4. 57	5647. 1	4. 59	5668. 3	4. 62	5690. 2	4. 65	5712. 9
. 80	4. 69	5736. 4	4. 72	5759. 9	4. 75	5784. 8	4. 78	5810. 4	4. 82	5836. 2	4. 86	5863. 2	4. 89	5890. 4	4. 93	5918. 3	4. 97	5947. 6	5. 01	5976. 9
. 90	5. 05	6007. 0	5. 10	6037. 8	5. 14	6069. 3	5. 19	6101. 0	5. 23	6133. 9	5. 28	6167. 6	5. 33	6201. 4	5. 38	6236. 4	5. 43	6271. 6	5. 48	6308. 1
225 . 00	5. 53	6344. 6	5. 57	6373. 8	5. 61	6403. 5	5. 65	6432. 6	5. 69	6461. 7	5. 74	6490. 5	5. 78	6518. 4	5. 82	6546. 9	5. 86	6574. 7	5. 90	6602. 6
. 10	5. 94	6631. 0	5. 98	6658. 9	6. 02	6686. 8	6. 07	6715. 2	6. 11	6743. 1	6. 15	6771. 0	6. 19	6799. 4	6. 23	6827. 3	6. 27	6855. 1	6. 31	6883. 0
. 20	6. 35	6911. 5	6. 40	6939. 4	6. 44	6967. 3	6. 48	6995. 1	6. 52	7023. 6	6. 56	7051. 5	6. 60	7079. 3	6. 64	7107. 2	6. 68	7135. 1	6. 72	7163. 6
. 30	6. 77	7191. 5	6. 81	7219. 4	6. 85	7247. 2	6. 89	7275. 1	6. 93	7303. 0	6. 97	7330. 9	7. 01	7359. 4	7. 05	7387. 3	7. 10	7415. 1	7. 14	7443. 1
. 40	7. 18	7470. 9	7. 22	7498. 8	7. 26	7526. 8	7. 30	7554. 6	7. 34	7582. 5	7. 38	7610. 4	7. 43	7638. 3	7. 47	7666. 2	7. 51	7694. 1	7. 55	7722. 1
. 50	7. 59	7750. 0	7. 63	7777. 9	7. 67	7805. 8	7. 71	7833. 7	7. 75	7861. 6	7. 80	7889. 5	7. 84	7917. 4	7. 88	7945. 3	7. 92	7973. 3	7. 96	8001. 2
. 60	8. 00	8029. 1	8. 04	8057. 1	8. 08	8085. 0	8. 13	8112. 9	8. 17	8140. 9	8. 21	8168. 8	8. 25	8196. 7	8. 29	8224. 7	8. 33	8252. 6	8. 37	8280. 5
. 70	8. 41	8308. 5	8. 46	8335. 8	8. 50	8363. 8	8. 54	8391. 7	8. 58	8419. 7	8. 62	8447. 6	8. 66	8475. 6	8. 70	8503. 6	8. 74	8531. 5	8. 78	8558. 9
. 80	8. 83	8586. 8	8. 87	8614. 8	8. 91	8642. 8	8. 95	8670. 8	8. 99	8698. 7	9. 03	8726. 7	9. 07	8754. 1	9. 11	8782. 0	9. 16	8810. 0	9. 20	8838. 0
. 90	9. 24	8866. 0	9. 28	8894. 0	9. 32	8921. 4	9. 36	8949. 4	9. 40	8977. 4	9. 44	9005. 4	9. 49	9033. 4	9. 53	9060. 8	9. 57	9088. 8	9. 61	9116. 8
226 . 00	9. 65	9144. 8																		

※h＝既設ゲート開度

※第1号～第8号の全てのゲート下端が揃っている条件として流量を算出。

※新設ゲートの開度は、本表のゲート開度（既設）にクレスト高（ゲート下端）の差分を考慮。

・第7号（川側）ゲート：既設ゲート開度＋9. 498m

・第8号（山側）ゲート：既設ゲート開度＋7. 626m

※発電使用水量（60m³/s）含まず

別表－2（第5条）

貯水位－ゲート開度対応図

